

OGÓLNE ZASADY DOBORU ZASŁON WSTĘGOWYCH



Zasłony wstępowe wychylne, typ ZWW (stal ocynkowana)

Maksymalna wysokość otworu mm		Zalecana zasłona wstępowa			
Słaby przewiew (wewnętrznie)	Silny przewiew (zewnątrznie)	Typ ZWW	Wielkość wstęp mm	Wielkość zakładki	
				procent	mm
2100	2000	2/80	200x2	80	160
2300	2100	3/60	300x3	60	180
3000	2300	3/80	300x3	80	240
3500	3000	3/100	300x3	100	300
4500	3200	4/60	400x4	60	240
5000	4000	4/80	400x4	80	320
6000	5000	4/100	400x4	100	400

Zasłony wstępowe stałe, typ ZWS (stal nierdzewna)

Maksymalna wysokość otworu mm		Zalecana zasłona wstępowa					
Słaby przewiew (wewnętrznie)	Silny przewiew (zewnątrznie)	Typ ZWS	Typ okucia	Wielkość wstęp mm	Wielkość zakładki		Dystans mm
					procent	mm	
		a/b		bxg	a	c	
2100	2000	4/5	B	200x2	80	160	40
2300	2100	4/7	C	300x3	57	170	129
3000	2300	6/7		300x3	86	258	42
4500	3200	6/9	D	400x4	67	268	132
5000	4000	8/9		400x4	89	356	44

Typy okuć

B

C

D



Rozmieszczenie wstęp zasłony (wielkość zakładki)

